

Ключ поддерживает команды, передаваемый с манипулятора, либо команды, введенные с подключенной PS/2 клавиатуры (сначала подключается клавиатура, затем подается питание). **Команды, передаваемые манипулятором (для входа в командный режим нажмите кнопку ):**

Команда	Значение
A	переключение в режим Iambic A
B	переключение в режим Iambic B
C	переключение в режим вертикального ключа
D	переключение в режим Ultimatic
E	выдача текущей скорости
F	настройка тона самоконтроля
G	переключение в Bug mode
H	установить соотношение точек и тире по умолчанию
I	вкл/выкл выходов CW и PTT
J	установка соотношения точек к тире
M	установка скорости cw в сообщениях командного режима
N	поменять местами точки и тире на манипуляторе
O	вкл/выкл самоконтроль
T	включение несущей (для настройки)
V	вкл/выкл управления скоростью потенциометром
W	установка скорости
X	выход из командного режима (или нажать кнопку CMD)
= (- . . . -)	вкл/выкл выхода PTT

Команды с PS/2 клавиатуры:

Команда	Значение
CTRL + A	переключение в режим Iambic A
CTRL + B	переключение в режим Iambic B
CTRL + C	переключение в режим вертикального ключа

Команда	Значение
CTRL + D	переключение в режим Ultimatic
CTRL + I	вкл/выкл выходов CW и PTT
CTRL + N	поменять местами точки и тире на манипуляторе
CTRL + O	вкл/выкл самоконтроль
CTRL + T	включение несущей (для настройки)
CTRL + U	ручное вкл/выкл выхода PTT
CTRL + W	установка скорости (ввести число и нажать Enter)
ESC	остановка передачи
F1, F2, F3	проигрывание сообщений, записанных на кнопках 1, 2, 3
СТРЕЛКА ВНИЗ	уменьшить скорость
СТРЕЛКА ВВЕРХ	увеличить скорость
СТРЕЛКА ВЛЕВО	уменьшить соотношение точек к тире
СТРЕЛКА ВПРАВО	увеличить соотношение точек к тире
PAGE UP	увеличить частоту звукового сигнала самоконтроля
PAGE DOWN	уменьшить частоту звукового сигнала самоконтроля
SHIFT + F1 SHIFT + F2 SHIFT + F3	запись сообщения в ячейки памяти 1, 2, 3 (ввести сообщение и нажать Enter)
ALT + F1 ALT + F2 ALT + F3	режим авто CQ или режим маяка - постоянная передача сообщений, записанных в ячейках памяти 1, 2, 3

При подключении к компьютеру ключ определится как COM порт. Если драйвера не установились автоматически, необходимо выполнить поиск по ключевым словам **"CH340 usb driver"** и выбрать версию, подходящую для вашей операционной системы. Для работы с программами аппаратного журнала, необходимо выбрать в настройках Winkeyer протокол (1200 кб/с, 8N2).